

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

EVOLVE X9 / X10 / A7 Ultra

VODOTĚSNOST 5ATM



Děkujeme za zakoupení hodinek **EVOLVE**, které jsou navrženy pro každodenní radost z pohybu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete toto upozornění, abyste předešli jejich možnému poškození.

Vodotěsnost 5 ATM (50 m) označuje odolnost hodinek vůči tlaku vody v laboratorních podmínkách, **nikoliv hloubku ponoru**. Testování zařízení probíhá bez pohybu a bez dynamického zatížení, proto se skutečné použití může lišit. Hodinky jsou konstruovány pro kontakt s vodou při běžných aktivitách, nikoliv pro dlouhodobé působení **vysokého tlaku, prudké změny teploty nebo mechanické namáhání ve vodě**.

Hodinky s vodotěsností 5 ATM jsou vhodné pro každodenní kontakt s vodou, jako je mytí rukou, déšť, sprchování (vlažná voda) a **rekreační plavání v bazénu nebo moři**. Bez problémů zvládnou běžné použití při sportu i volnočasových aktivitách, kde nedochází k výraznému tlakovému zatížení.

Naopak **nejsou určeny pro potápění** ani jiné aktivity spojené s vyšším tlakem vody, jako jsou skoky do vody, vodní lyžování nebo wakeboarding. Nevhodné je také používání v sauně, horké vodě nebo parním prostředí, které může negativně ovlivnit těsnění a snížit odolnost hodinek vůči vodě.

U hodinek je **důrazně ZAKÁZÁNO**:

- 1) používat hodinky **v sauně, parní sauně** a obdobném zařízeních. Molekuly vody v plynném skupenství mají menší velikost, než molekuly vody v kapalném skupenství, a tudíž není zajištěna odolnost proti vniknutí páry, která následně zkondenzuje do kapalného skupenství.
- 2) používat hodinky při **koupání v teplé vodě** s teplotou nad **40°C**
- 3) ovládat hodinky při ponoření do vody. Je důrazně zakázáno **mačkat boční ovládací tlačítko / tlačítka** ve chvíli, kdy jsou hodinky **ponořené do vody**. V případě, že na hodinky působí tlak, hrozí při stisknutí bočních ovládacích tlačítek vniknutí tekutiny do hodinek, která následně způsobí oxidaci a poškození.

Poznámka: po ukončení plavání, nebo obdobné činnosti, při které hodinky přijdou do delšího kontaktu s vodou nejprve hodinky zbavte zbytků vody oklepáním. Teprve následně ovládejte hodinky pomocí bočních tlačítek nebo dotykového displeje.

Mějte na paměti, že výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození způsobená nesprávným používáním hodinek.